

**4-KNAPPER TRÅDLØS FJERNBETJENING TIL GARAGEDØR  
KT01-4**



### Specifikationer:

- Arbejdsspænding: DC 12V (27A batteri inkluderet)
- Driftsstrøm:  $\leq 8\text{mA}$
- Arbejdsfrekvens: 433,92 MHz (valgfrit: 315 MHz)
- Modulationstilstand: ASK (AM)
- Transmissionseffekt:  $\leq 100\text{mW}$
- Emissionsafstand: 50 til 100 meter (testet)
- Kodningstype: Selvkodet

### Programmeringsinstruktioner

Vigtig Meddelelse: Sørg for, at den kopierede fjernbetjenings driftsfrekvens matcher, eller vælg en frekvensjusterbar fjernbetjening. Bekræft, før du køber, om din fjernbetjening kan kopieres. Den kan ikke kopiere originale biljernbetjeninger, tovejs-fjernbetjeninger og fjernbetjeninger med rullende kode. Chips med rullende kode starter typisk med HCS, såsom HCS200, HCS201, HCS300, HCS301 osv.

### Rydning af kode

1. Hold knapperne A og B nede, indtil LED-indikatoren blinker..
2. Slip knap B, mens du fortsat holder knap A nede.
3. Tryk på knap B tre gange, mens du sikrer, at knap A forbliver nede hele tiden.



## Kloning af kode

1. Placer den originale fjernbetjening og den klonede fjernbetjening tæt sammen, med en afstand på 10 mm eller mindre.
2. Tryk og hold knappen nede, der skal programmeres, på begge fjernbetjeninger.
3. Hold nede, indtil LED'en på den klonede fjernbetjening lyser konstant. Den blå LED blinker hurtigt tre gange, stopper et øjeblik og lyser derefter konstant for at indikere vellykket programmering.
4. Programmering er fuldført. Gentag disse trin for at programmere yderligere knapper.



## Gendannelse af kode

1. Hold knapperne C og D nede, indtil LED-indikatoren blinker.
2. Koden vil vende tilbage til den sidste kode, du klonede.