

**Vandafvisende Solcelle
Powerbank/Trådløs Oplader - 20000mAh**



Specifikationer:

- Kapacitet: 20000mAh
- Micro USB input: DC 5V/2.4A, 9V/2A
- Type-C input: DC 5V/2.4A, 9V/2A
- Type-C PD output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.)
- USB QC3.0 output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.)
- USB output: DC 5V/2A
- Trådløst opladningsoutput: 5W/7.5W/10W
- Solcellepanelets strøm: 1.8W
- Mål: 176mm x 90mm x 30mm
- Vægt: 590g

Produkt oversigt



1. USB-A udgange
2. MicroUSB-indgang
3. Type-C udgang/indgang
4. LED strømindikator
5. Solar ladeindikator
6. Solpanel
7. Trådløs opladning
8. LED lommelygte

Betjeningsvejledning

For at genoplade powerbanken via solpanelet skal du sætte powerbanken i direkte sollys og sørge for, at solpanelet er placeret mod solen. Solcelle Opladning Indikatoren tændes, mens opladningen er i gang.

Bemærk: Solpanelet bør kun bruges til genopladning. Det bør ikke være den primære kilde til opladning, da langvarig udsættelse for sol kan forårsage skade på powerbanken.

MicroUSB / Type-C powerbank-opladning: Tilslut powerbanken til strømkablet ved hjælp af micro USB- eller USB-C-kabel, og tilslut den derefter til strømkilden. Opladningen starter automatisk. Brug en oplader med udgangsspænding mellem 5V og 5,5V.

Bemærk: denne powerbank oplader ikke din enhed via Type-C-udgangen, mens den oplades, da MicroUSB og Type-C ikke kan fungere på samme tid.

LED-statusindikatorguide:

- 100 % (fuldt opladet powerbank): alle fire LED'er er tændt (fast blå farve)
- 75% - 99%: Tre LED'er er tændt, en blinker
- 50% - 75%: to lysdioder er tændt, den ene blinker
- 25% - 50%: en LED er tændt, en blinker
- 0% - 25%: en LED blinker

Oplad dine enheder via denne powerbank ved at tilslutte den til powerbanken med det tilsvarende kabel. Opladningen starter automatisk. Hvis du vil genoplade flere enheder samtidigt, skal powerbanken være fuldt opladet.