

**SMARTUR MED BUET SKÆRM F12**  
**Brugervejledning**



## Powerknappen

Hvis uret ikke tænder, når det er slukket, og du trykker og holder powerknappen nede, så prøv venligst efter at have ladet uret først.



Når skærmen er slukket:

Langt tryk: Tænd/sluk/SOS

Drej op/ned: Skift urskive

Når skærmen er tændt:

Tryk én gang for at åbne menuen

Tryk to gange for at skifte menu-tilstand (i menu-interfacet)

## Trykfølsom skærm



Dæk den med din hånd for at slukke skærmen

Løft din hånd for at tænde skærmen

Stryg til venstre for at skifte mellem funktioner

Stryg til højre for at splitte skærmen

Stryg opad for at åbne menuen

Træk nedad: Info (læs/redigér)

## App installation

1. Hold powerknappen nede i lang tid for at tænde uret
2. Brug din mobiltelefon til at scanne QR-koden nedenfor eller søg efter "WFIT" for at downloade og installere appen



Bemærk:

1. For en bedre brugeroplevelse, følg venligst anvisningerne for at opgradere appen til den nyeste version i tide.
2. Systemkravene er Android 5.0 eller iOS 10.0 og derover.

## Bind telefonen

1. Åbn appen på din mobiltelefon, udfyld informationsindstillingerne, og vælg altid tillad og accepter i henhold til tilladelsesprompterne.
2. Klik for at tilføje et ur på appens enhedsgrænseflade, søg efter enhedsmodellen F12, og klik på 'Forbind'. Når appens grænseflade viser 'Forbundet', vises der et pop op-vindue på telefonen med spørgsmålet: 'Accepterer du Bluetooth-paringsanmodningen fra F12?' Klik på 'Par' for at fuldføre Bluetooth-forbindelsen.
3. Når appens Bluetooth-forbindelse og binding er succesfuld, vil uret vise den korrekte tid, og appens grænseflade vil vise, at enhedsmodellen F12 er tilsluttet. Hvis farven er grå, betyder det, at forbindelsen ikke var succesfuld; prøv igen.
4. Når Bluetooth-forbindelsen er succesfuld, vil den parrede enhed/min enhedssektion i Bluetooth-grænsefladen i telefonens indstillinger vise, at F12 er tilsluttet. Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke lykkes, skal du genåbne telefonens indstillingsgrænseflade og genforbinde og pare F12 i Bluetooth-indstillingerne.

## Opladning af ur

Dette produkt bruger magnetisk opladning. Brug venligst den standard opladeradapter. Juster opladningsporten med de metal kontakter på opladeren, indtil opladningsniveauindikatoren vises på urets skærm.

Bemærk:

1. Venligst brug opladeren inkluderet i pakken til opladning, og sørg for, at opladningsporten er tør, før du oplader.
2. Tilslut USB-interfacet til en mobiltelefonoplader med en udgangsstrøm på over 1A eller til en computerens USB-interface for opladning.

## Bemærk

1. Bemærk: Brug ikke adaptere med en opladningsspænding > 5V og opladningsstrøm > 2A. Opladningstiden er cirka 120 minutter.
2. Oplad ikke enheden, hvis den har vandskade.
3. Dette produkt er en elektronisk overvågningsenhed og er ikke beregnet til medicinsk brug. De oplysninger, der leveres, er kun til reference.
4. Metode til hjertefrekvenstest: Vær venlig at forblive afslappet og rolig under testen og undgå at tale.
5. Fotoelektrisk sensoren er en meget følsom komponent. Undgå kontakt med hårde genstande og ridser. Efter at have haft enheden på i noget tid, skal du rengøre eventuelle svedpletter og støv fra overfladen med en blød klud.

6. Efter at have haft enheden på under badning eller svedning, bedes du venligst rengøre og tørre enheden hurtigt
7. Undgå at bruge enheden i saunaer og dampbade for at opretholde vandtætheden. Brug ikke enheden under hurtige vandaktiviteter såsom dykning og vandski.
8. Hvis uret går ned og genstarter, skal du kontrollere hukommelsesoplysningerne på din telefon, prøv igen eller afslut appen. Genstart og gendan uret til fabriksindstillingerne om nødvendigt.